MODSTER eagle II

BETRIEBSANLEITUNG

1. EINLEITUNG

1.1 Kompatibilität:

Der Modster Hott-ili Empfänger ist zum Betrieb mit allen Graupner HOTT Fernsteuerungen geeignet.

1.2 Technische Daten:

Betriebsspannung:	3,5 – 8,4V
Maße:	47,5x25,5x15mm
Gewicht:	11g
Reichweite:	Full Range
Kanäle:	8 Standard Kanäle

2. BINDEVORGANG UND LED STATUS

2.1 Bindevorgang:

1) Sender und Empfänger einschalten, die Status LED des Empfängers blinkt rot solange der Empfänger nicht mit dem Sender gebunden ist

2) Den Taster am Empfänger für 2 Sekunden drücken, darauf blinkt die rote und die grüne Status LED des Empfängers gemeinsam. Danach den Sender in den Bindemodus bringen, das System wird innerhalb weniger Sekunden gebunden sein. Dies ist durch das Erlöschen der roten und ein dauerhaftes Leuchten der grünen LED erkennbar.

3) wenn der Bindevorgang nicht auf Anhieb funktioniert wiederholen sie die oben beschriebene Prozedur.

2.1 LED Status:

ROTE LED	GRÜNE LED	STATUS
Blinkend	Aus	Keine Signal erkannt
Blinkend	blinkend	Binde Modus
Aus	Dauerhaft	Signale werden Empfangen